RK61Plus

無線機械鍵盤用戶手冊

產品說明



鍵盤

尺寸	296.1(L)×105.9(W)×39.4(H)±2mm
款式	61鍵
背光	單光模式/RGB模式
軸體	機械軸
模式	USB有線/2.4G無線/藍牙
保固	非人為損壞，一年保固

包裝內容
1× 鍵盤
1× 說明書
1× USB 接收器
1× 拔鍵器
1× USB Type-c 數據線

有線模式和充電



低電量時，FN鍵閃爍

為求更好的使用體驗，請在首次使用前先充飽電

藍牙連線



可設置三組藍牙裝置，以Q/W/E 辨別

1 短按FN+Q/W/E切換藍牙設備

2 長按FN+Q/W/E進入配對模式

2.4G連線



出廠時已經配對好，無需每次配對

背光控制



Fn + \| 支援多種背光模式切換

Fn +]} 背光亮度+

Fn + [{ 背光亮度-

Fn + ⊞ Windows 鍵鎖定

Fn + .> 切換背光顏色（僅適用於RGB版本）

Fn + '" 背光速度+

Fn + ;: 背光速度-

Fn + space bar —— 恢復原廠設定

特殊功能鍵

Fn + Y PrtSc

Fn + I Pause

Fn + J Home

Fn + N Del

Fn + ,< PgDn

Fn + U ScrLK

Fn + H Insert

Fn + K PgUp

Fn + M End

Fn + ←Back Del

功能鍵開關

按 Fn+Enter 開啟方向鍵功能

再次按 Fn+Enter 退出方向鍵功能

特殊功能鍵

Fn + 1 F1

Fn + 2 F2

Fn + 3 F3

Fn + 4 F4

Fn + 5 F5

Fn + 6 F6

Fn + 7 F7

Fn + 8 F8

Fn + 9 F9

Fn + 0 F10

Fn + -_ F11

Fn + =+ F12

WINDOWS多媒體鍵

在Windows模式下（FN+A：切換到Windows模式）（FN + 左 Ctrl（主鍵功能和複合鍵的第二功能互換））

Fn + F1 我的電腦

Fn + F2 瀏覽器

Fn + F3 電子郵件

Fn + F4 小算盤

Fn + F5 播放器

Fn + F6 停止

Fn + F7 上一首

Fn + F8 播放 / 暫停

Fn + F9 下一首

Fn + F10 靜音

Fn + F11 音量-

Fn + F12 音量+

MAC多媒體鍵

MAC模式（FN+S：切換到MAC模式）(FN + 左 Ctrl（主鍵功能和複合鍵的第二功能互換）) MAC系統視窗鍵和ALT鍵互換

Fn + F7 上一首

Fn + F8 播放 / 暫停

Fn + F9 下一首

Fn + F10 靜音

Fn + F11 音量-

Fn + F12 音量+

系統需求

藍牙模式

- 藍牙3.0、藍牙5.1或更高版本的設備
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios：所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android:5.0或更高版本

有線/2.4G模式

- 具有可用USB介面的電腦
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

RK機械式鍵盤保固說明

1. 保固期間，自購買日起一年內
2. 非人為瑕疵
3. 產品外盒及相關配件請至少保留7天
4. 產品7天內非人為瑕疵故障，請與本公司聯繫更換新品
5. 產品7天後發生故障，請自行將產品寄回維修
6. 人為因素造成的產品損壞,維修時需收取維修費

非保固範圍

1. 外觀損傷、無logo或超出保固期限的產品
2. 被拆卸、撞傷、私自升級、修理、改裝或零件缺少的產品
3. 電路燒毀或USB、電源接口損傷的產品
4. 有異味、異像或產品夾縫內有異物的產品

我們的RK產品有問題嗎？

請聯繫我們，我們會盡快回覆您，以確保您的所有需求都得到解決

RK台灣：樂維科技有限公司
聯絡電話、Email：04-2233-6655 / info@vilus.com.tw
更多產品資訊請上官網

LINE客服